

Förtydligande av punkt 6.3.2 i BBV21:1

Tröskel och karm i liv med vägg – problem och åtgärdsförslag

Från och med januari 2021 ska dörrkarm/tröskel vara i liv med underlaget för tätskiktet enligt BBV21:1 punkt 6.3.2.



Bilden ovan visar ett vanligt exempel för hur man tidigare har löst problemet med väldigt små vinklar vid dörrkarm och tröskel. Oftast har tätningen skett med självhäftande butylband eller genom att limma sönderklippta förseglingar, inner- och ytterhörn för att få tätt mot väggskiva, karm och uppvik mot tröskeln.

Det är en osäker lösning, som ställer höga krav på noggrannhet på hantverkaren för att få det tätt. Lösningarna blir ofta inte förankrade hos tätskiktsleverantören vilket gör att hantverkaren står ensam för konstruktionslösningen.

Följande sidor visar förslag på lösningar för hur man kan lösa problemet när dörrkarm/tröskel inte är i liv med underlaget för tätskiktet.

Dörrhål ska alltid förseglas med uppvik. Dörrhål i våtzon 1 ska även förseglas mot karm.

Ta hänsyn till tillgänglighetskraven, så att insteget till badrummet inte överstiger 20 mm och se alltid till att uppvikets övre kant är 20 mm ovanför golvbrunnens fläns i våtrummet, BBV 21:1 punkt 6.3.2.



I till exempel **ROT-projekt** där dörr är på plats, bygg ut den befintliga tröskeln med tröskelsalning. I **våtzon 1** så bygg ut med karmsalning också.

Tröskelsalning och befintlig tröskel täcks exempelvis med tillpassat eklock.



I **nyproduktion** där dörren ej är på plats när tätskiktsarbetet utförs. Vik upp till färdigt golv med hjälp av en blindtröskel. När dörrpartiet kommer på plats tas blindtröskeln bort, och dörrtröskeln ersätter blindtröskeln. Alternativt ställs dörrpartiet uppe på blindtröskeln.

I fall där dörrpartiet är i **våtzon 1**, montera en tillfällig blindkarm (utsalning) som tas bort när dörrpartiet ska monteras.



I till exempel **groventré** med ytterdörr eller **våtrum** med djup innervägg, där avståndet mellan vägg och tröskel överstiger 100 mm eller av leverantör angivet mått kan normal tätning utföras. Följ alltid din tätskiktsleverantörs anvisning.

Utförandet behöver inte dokumenteras som en avvikelse till kvalitetsdokumentet. Dock bör lösningen dokumenteras i övriga upplysningar.